

# Monteringsveiledning


## Stoppere

For **horisontal** bruk i bæreveggene




Bruk av den **horisontale** stoppfunksjonen brukes vanligvis i midtre og nederste del i et skap. **Se baksiden** for monteringsinstruksjonene for stopperen i **diagonal** stilling.

# 1




Stopperen består av 2 deler. Den lange delen som kan stikkes inn i de dertil tiltenkte hullene i modulen, og den korte delen som kan skyves som feste for den andre delens utstikkende del.

Hvis kun modulens horisontale funksjonalitet skal brukes, skal stopperens lange del monteres på undersiden av modulkanten gjennom hullet. Festedelen kan deretter enkelt skyves over stiften til den lange delen fra modulen og ut.



# 2

# 3



Stopperen som nå er montert (**bruk alltid et sett per modul**) sørger i kombinasjon med den spesielle profilen i bæreveggen for at modulen kan trekkes maksimalt ut, og ikke kan trekkes helt ut av skapet eller reolen ved et uhell.

Din modul med monterte stoppere for **horisontal** stilling er klar til bruk!

# 4



# Monteringsveiledning


## Stoppere

For **diagonal** bruk i bæreveggene

**i**


Bruk av stoppfunksjonen i den såkalte (horisontale) **vippestillingen** brukes vanligvis i den øvre delen i et skap. Dette forbedrer synligheten til produktene i de høyereliggende modulene.  
Se baksiden for monteringsinstruksjonene for stopperen for den **horisontale** stillingen.

**1**




Stopperen består av 2 deler. Den lange delen som kan stikkes inn i de dertil tiltenkte hullene i modulen, og den korte delen som kan skyves som feste for den andre delens utstikkende del.

Hvis modulens «vippefunksjonalitet» skal brukes, skal stopperens lange del monteres på oversiden av modulkanten gjennom hullet. Festedelen kan deretter enkelt skyves over stiftene til den lange delen utenfra og inn.



**2**

**3**



Stopperen som nå er montert (bruk alltid et sett per modul)sørger i kombinasjon med den spesielle profilen i bæreveggene for at modulen kan trekkes maksimalt ut, og henges der i 27° vinkel. En annen fordel med bruk av stopperne er at modulen ikke kan trekkes ut av skapet eller reolen ved et uhell.

Din modul med monterte stopperer for **diagonal** stilling er klar til bruk!

**4**

